



VỆ SINH BÌNH ẮC QUY CHO XE

Gỡ cáp kẹp khỏi bình theo thứ tự
dây đen (âm) trước và dây đỏ
(dương) sau

Bạn sẽ cần:



Những vật dụng khác:

- Thuốc muối (Baking Soda) và chổi đồng
- Găng tay cao su
- Cờ lê để gỡ dây kẹp
- Cờ lê để gỡ bình ắc quy
- Dầu chống nước

Hướng dẫn thực hiện



Bước 1

Sau khi rời lồng cáp kẹp và khung chứa bình, tháo bình khỏi xe.



Bước 2

Bắt đầu làm sạch toàn bộ phần đỉnh bình cho hết bụi và lớp oxi hóa sử dụng nước và thuốc muối.



Bước 3

Sau khi tháo bình khỏi xe, hãy dùng chổi đồng 535 hoặc 536 để đánh bóng cáp kẹp.



Bước 4

Lắp bình vào xe lại. Phủ các khớp nối 1 ít dầu và kẹp lại như ban đầu.