








## Trò chơi ném túi

Tạo hình ảnh mới cho trò chơi yêu thích của bạn. Một trò chơi thú vị cho gia đình vào mọi dịp.

### Bạn sẽ cần:

	<b>Dremel Saw-Max™ SM20</b>		<b>Dremel SM500 3" Wood &amp; Plastic Carbide Wheel</b>		<b>Dremel Multi-Max™ MM40</b>
	<b>60, 120 and 240 Grit Sand Paper - Wood</b>		<b>MM482 1-1/4" Wood &amp; Metal Flush Cut Blade</b>		

### Những vật dụng khác:

- 1 gỗ dán 24" x 24" dày 1/4"
- 1 tấm gỗ dán 24" x 48" dày 1/2"
- Gỗ thông 1 x 4 x 96"
- Keo dán gỗ
- Búa và đinh
- Vít gỗ mỏng
- Vặn vít
- Sơn
- 5 túi đậu màu #1
- 5 túi đậu màu #2

## Hướng dẫn thực hiện



### Bước 1

Bắt đầu cắt phần bên trong hộp từ tấm gỗ 1/2" bằng cách cắt thành các đường gỗ rộng 3.5". Từ đó tiếp tục cắt các đường gỗ thành 18 miếng dài 6.5" và 18 miếng dài 7.5".

Đo và đánh dấu để cắt. Kẹp vật liệu vào bàn làm việc và cắt theo các đường đánh dấu với Dremel Saw Max và lưỡi cưa gỗ và plastic SM500. Bạn sẽ cực thích vì sự dễ dàng và nhanh chóng khi cắt bằng dụng cụ 1 tay này.



### Bước 2

Dùng Multi-Max & giấy chà nhám MM70W, chà nhẵn các bề mặt còn ráp trên mảnh gỗ vừa cắt.

Dùng keo dán gỗ để dựng thành 9 hộp. Kẹp cố định và để khô.



### Bước 3

Xếp hộp thành dạng 3x3 và đo chiều dài các cạnh. Ở đây kích thước hộp của chúng ta là dài 24" và rộng 22-1/2". Kích thước có thể thay đổi tùy theo bạn.

Đánh dấu kích thước cần cắt lên tấm gỗ thông 1/4".

Dùng Dremel Saw-Max và lưỡi cưa SM500 và cắt theo các đường đã vẽ.

Dán các cạnh với nhau bằng keo dán gỗ và đóng đinh để cố định các góc.



### Bước 4

Cuối cùng, dùng Saw-Max SM500 cắt phần đáy của tấm gỗ dán và cố định và tấm khung bên ngoài.

Hãy để phần phân ngăn bên trong tháo rời được để trang trí sau này.